

Komfortcodierung – Übersicht

BMW 3er **F30 F31 F34 F80**



Multimedia

- Uhrsynchronisation über GPS
- Video/TV-Funktion während der Fahrt
- Videos per USB abspielen (erst ab NBT Navi)
- Sportanzeigen (PS/NM)
- Radio-Aus bei Tür auf
- ECO-PRO Modus Segeln
- iDrive Reaktion beschleunigen
- Disclaimer deaktivieren (Meldung bei US-Meldungen beim Start der Navigation)
- Menü: Tagfahrlicht
- Boot-Logo: M-Performance
- Active-Sound Design deaktivieren
- Codec-Freischaltung: OGG VCD XVID
- Klingelton des Smartphones verwenden
- Rückfahrkamera während der Fahrt
- Surround-View während der Fahrt
- Side-View während der Fahrt
- Warnton Gongton ändern (Mini, Rolls Royce)
- Bluetooth-Musik freischalten

Lichtanlage

- BFD: Brake-Force-Display (Blinkendes Bremslicht bei Vollbremsung)
- US-Sidemarker
- US-Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht hinten aktivieren
- Tagfahrlicht-Ringe 100% auch bei Xenon-Aktiv
- Türgriffbeleuchtung bei Rückwärtsgang
- Warnblinker-Impuls (Doppelimpuls, Herzschlag)
- Warmüberwachung & Kaltüberwachung (Fehlermeldung bei Umrüstung auf LED-Birnen)
- Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer deaktivieren
- Spannungsanhebung der Angel Eyes (Hellere Ringe)
- Welcome-Light anpassen (Welche Birnen leuchten)
- Welcome-Light Dauer

HUD (Head-Up Display)

- Menü: Bluetooth-Telefon
- Menü: Multimedia (Musik, Radio, Senderwechsel)
- Blinker im Head-Up
- 3D Abfahrt im Head-Up
- Telefonbuch

Bordcomputer



Bitte beachten Sie das Codierungen von folgenden Faktoren abhängig sind: Modell, Baujahr (Vor-Facelift, Facelift), Ausstattung.

- Digitale Geschwindigkeit
- Momentanverbrauch-Anzeige erhöhen (30l/km)
- Tachobeleuchtung auch bei Tag aktiv
- Uhrsynchronisation über GPS
- Aktuelle Ganganzeige bei Sport S1.S2.S3...(Automatik)
- Logo im Tacho: M-Performance, M, Mxxxi, Mxxxd

Sonstiges

- Gurtwarnung deaktivieren
- Launch-Control freischalten
- Tachobeleuchtung immer weiß (Tag-Nachtmodus)
- Immer im Eco-Pro Modus starten
- Komfortblinker (2x,3x,5x)
- Außenspiegelschwelle Einklappen/Ausklappen
- Fahrzeug absperren beim Anfahren
- Spiegel per Fernbedienung einklappen (sofort, ohne gedrückt halten)
- Klima nicht automatisch aktivieren bei AUTO
- Scheibenwischerzyklus beenden (Bei Motor-Aus beim Wischvorgang)
- Motor Start-Stop bei Start deaktiviert
- Motor Start-Stop Memory (Speichert den letzten Wert des Fahrers)
- Elektrische Heckklappe per Schlüssel öffnen/schließen
- Elektrische Heckklappe per Schalter vorne öffnen/schließen
- Fahren bei offener Tür (Automatik, Normal: Springt automatisch in N)
- Scheinwerferreinigung deaktivieren
- Scheinwerferreinigung-Dauer senken (Wasser-Einsparung)
- Scheinwerferreinigung bis Max (z.B. 100 km/h)
- Fensterheber-Unterbrechung bei Tür auf deaktivieren
- Tür-Aufsperrn bei Motor aus
- Bordsteinautomatik (Rechter Spiegel senkt sich ab beim Rückwärtsfahren)
- Außenspiegel-Einklappen per Fernbedienung
- Regenschließen Schiebedach
- Fenster öffnen/schließen per Fernbedienung

Alarmanlage

- Akustisches Quittieren (Chirp-Ton, Piep-Ton beim Absperren/Aufsperrn)
- Alarmanlage nur per Fernbedienung deaktivierbar
- Fernlicht blinkt bei Alarm
- US-Alarmton
- Panikalarm (Alarm per Fernbedienung auslösen)



Bitte beachten Sie das Codierungen von folgenden Faktoren abhängig sind: Modell, Baujahr (Vor-Facelift, Facelift), Ausstattung.